


INSTALLATION DIAGRAM

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



**The package includes:
El embalaje comprende:**

ft COD.

1	Computer		---
2	Bayonet bracket Sostén de soporte de bayoneta		467005.510
3	Panel outlet for power cable Conexión para cable de alimentación		466001.010
14	Power cable - 3m/9,8ft Cable de alimentación long. 3m/9,8ft	9,8	467305.081
15	Valve and sensor cable Cable de conexión válvulas y sensores	13,1	467354B003.100

**To be order separately
Se debe pedir por separado**

ft COD. PAG.

4a	GPS ATLAS100 for Bravo 350 / 180s + connection cable GPS ATLAS100 para Bravo 350 / 180s + cable de conexión	!	16,4	46701652	C-2
4b	Cable for speed measurement from ISO11786 input+external main Cable lectura velocidad desde toma ISO11786+general externa	!	16,4	467180000.095	C-3
7a	Inductive sensor with 5m/16,4ft cable Sensor inductivo con cable 5m/16,4ft	!		467100.086	C-4
7b	GPS ATLAS100 (Frequency output) + connection cable GPS ATLAS100 (salida de frecuencia) + cable de conexión	!		46701651	C-2
20	Control unit with valves and Flowmeter Grupo de mando con válvulas y medidor de caudal			*	
23	Section valves unit Grupo válvulas de sección			*	
24	Ultrasonic sensor Sensor de ultrasonido			46738000.500	C-6

**Accessories
Accesorios**

ft COD. PAG.

29	Extension cable for valves and sensors cable up to 5 sec. and 7hyd. Prolongación cable de conexión válvulas y sensores versión 5 sec. y 7hyd.	9,8	467305.110	
30	Sensor extension cable Cable de prolongación para sensores	9,8 16,4	466553.220 466553.230	
32	Pressure sensor - 20 bar/290psi Sensor de presión - 20 bar/290psi		466113.200	C-4
32	Pressure sensor - 50 bar/725psi Sensor de presión - 50 bar/725psi		466113.500	
33	Inductive sensor with 5m/16,4ft cable Sensor inductivo con cable 5m/16,4ft		467100.086	
35	Actuators extension cable Actuadores para válvulas	9,8 16,4 22,9	4668002.090 4668002.091 4668002.092	
36	Cable for main external control Cable para mando general exterior	9,8	46730000.090	
56	Level sensor G 1/4" Sensor de nivel G 1/4"		466113.004	C-5
56	Level sensor G 1/2" Sensor de nivel G 1/2"		466113.005	C-5
61	Bravo 180s/400s/350 - Delta 80 connection cable Cable de conexión Bravo 180s/400s/350 - Delta 80	9,8	4675000.150	
61	Bravo 180s/400s/350 - Navigator LT (speed only) connection cable Cable de conexión Bravo 180s/400s/350 - Navigator LT (sólo velocidad)	9,8	4674A0000.150	

! Choose only one of the following options for speed detection.
Elija solo una de las siguientes opciones para la detección de velocidad

*Accessories available in chapter: CONTROL UNITS

*Accesorios de terminación en el capítulo: CONTROL UNITS